

ATT GÖRA INNAN MAN FELANMÄLER...

Om larmlampan blinkar eller pumpen inte fungerar ska man göra följande:

1. Kolla säkringar för pump och larm/manöver. Om någon av dessa löst ut/är trasiga, försök återställa eller byta säkring. Skulle dom lösa ut omedelbart igen är det fel på anläggningen.
2. Lossa på bulten till locket, (2st 13mm ringnyckel) och kolla i avloppsbrunnen/tanken.
 - Lyft upp isolerlocket med en kratta eller liknande.
 - Hur hög är vätskenivån i brunnen?
 - Går pumpen kontinuerligt, står den bara och brummar eller är den helt död?
 - Efter strömavbrott, låt pumpen gå i ca 5 minuter innan ni felanmäler.
 - TIPS. Om pumpen larmar varje gång den går, ryck ut stickproppen, lyft upp pump över flödesnivå i ca. 2 minuter och sänk sakta ner den igen. Anslut stickproppen och kolla om pump fortfarande larmar eller övergår till normal drift efter andra tömning.

När du/ni gjort detta och det fortfarande är driftstörning, använd så lite vatten som möjligt, dra ur stickproppen till pumpen och kontakta VA-föreningen, Alltjänst Lidköping AB eller serviceföretaget som ni/föreningen har avtal med.

Bryt ej säkringar då det kan va svårt för serviceföretaget att felsöka anläggningen om fastighetsägare inte är hemma vid åtgärd.

OBS! Bryt INTE säkringar om ni har EIV (motorskyddskort) Kontakta serviceverkstad.

Lyft ALDRIG upp pumpen ur brunnen utan att dra ut stickproppen till pumpen. Avlägsna hellre INTE bevismaterial ur brunn eller pump då detta försvårar felsökning.

GARANTI:

För pumpen gäller enbart garanti för fabriktionsfel. Andra fel bedöms av godkänd SKT serviceverkstad eller av Skandinavisk Kommunalteknik AB.



ALLTJÄNST LIDKÖPING AB

Telefon: 070-22 58 369